3) **METTEZ LE LUMINAIRE À LA TERRE COMME SUIT**. Reliez le fil de mise à la terre vert ou en cuivre à la vis verte qui se situe sous le boîtier de prise de courant. Si le câblage du domicile ne comporte pas de fil de mise à la terre, consultez un électricien.

4) **RACCORDEZ** le fil électrique blanc à la source d'alimentation blanche et le fil électrique noir à la source d'alimentation noire au moyen d'un connecteur de fils.
Pour assurer une connexion de bonne qualité, placez le connecteur de fils sur ces derniers et entortillez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. Poussez les connecteurs de fils et les câbles qui dépassent dans le boîtier de prise de courant.

5) **FAITES PIVOTER LA LAMPE DANS LE LUMINAIRE ET MONTEZ UNE EXTRÉMITÉ DANS LA PRISE**. Guidez l'autre extrémité de la lampe dans la prise opposée. Tournez la lampe d'un quart de tour dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'elle soit en place.

6) **RÉTABLISSEZ LE COURANT** au niveau du fusible ou du boîtier de disjoncteurs et vérifiez que l'installation est réussie.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si ce luminaire ne fonctionne pas correctement, utilisez le guide ci-dessous pour diagnostiquer et corriger le problème.

1) Vérifiez que la bonne lampe est utilisée.
2) Vérifiez que la lampe repose bien dans son socle.
3) Remplacez les lampes défectueuses.
4) Vérifiez que le luminaire est bien câblé.
5) Vérifiez que le luminaire est bien mis à la terre.
6) Vérifiez que la tension d'alimentation du luminaire est correcte.

POUR REMPLACER LE BALLAST

Le remplacement du ballast, s'il s'avère nécessaire, doit être réalisé par un électricien qualifié.

KOJIN Inc. 1100 Central Parkway West, Suite 29, 2nd Floor,
Mississauga, Ontario, L5C 4E5, Canada. www.kojininc.com
Tel: 1-888-99-KOJIN (1-888-995-6546) Fax: 905-270-7059

GUIDE D'UTILISATION

SÉRIE CHEMIN LUMINEUX ENCASTRÉ T5

KT5T1X4 / KT5T2X2 / KT5T2X4

CLASSIFIED C UL US
E362184

RÉV. 18 novembre 2013

LISTE DE PIÈCES

KT5T1X4	KT5T2X2	KT5T2X4
(1) boîtier de luminaire	(1) boîtier de luminaire	(1) boîtier de luminaire
(1) Ballast	(1) Ballast	(1) Ballast
(4) prises	(6) prises	(6) prises

GARANTIE

Garanti pendant un (1) an contre les défauts de fabrication mécaniques. Les composants internes installés en usine comme le ballast et le câblage sont garantis cinq (5) ans à compter de la date d'achat. La garantie s'applique à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses et ne couvre pas les frais de main-d'œuvre.

CONDITIONS D'UTILISATION

POUR UNE UTILISATION DANS DES ENDROITS SECS.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

KT5T1X4
120 V, 0,467 A, 0,95 PF, 50-60 Hz, 2X28 W, 0,202 A, 0,95 PF, 50-60 Hz, 277 V/347 V, HO

KT5T2X2
120 V, 0,467 A, 0,95 PF, 50-60 Hz, 3X14 W, 0,202 A, 0,93 PF, 50-60 Hz, 277 V/347 V, HO

KT5T2X4
120 V, 0,467 A, 0,95 PF, 50-60 Hz, 3X28 W, 0,202 A, 0,95 PF, 50-60 Hz, 277 V/347 V, HO

REMARQUE: DANS LE CADRE DE L'ENTRETIEN RÉGULIER DU LUMINAIRE, ESSUYEZ LES RÉFLECTEURS AVEC UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER TOUTE TRACE DE POUSSIÈRE CHAQUE FOIS QUE VOUS REMPLACEZ LA LAMPE OU LE BALLAST.

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT: FAITES ATTENTION AUX BORDS COUPANTS.

AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT AVEC UN VARIATEUR DE LUMIÈRE.

AVERTISSEMENT: CE LUMINAIRE A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR SEULEMENT ET NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS DES ZONES OÙ LA VENTILATION EST LIMITÉE ET OÙ LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EST ÉLEVÉE.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT AUX DIRECTIVES D'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT: VEILLEZ TOUJOURS À CE QUE LA SOURCE D'ALIMENTATION SOIT ÉTEINTE OU DÉBRANCHÉE AVANT D'ESSAYER DE CHANGER OU DE MODIFIER LE LUMINAIRE.

AVERTISSEMENT: POUR EMPÊCHER TOUT ENDOMMAGEMENT OU ABRASION DU CÂBLAGE, ÉVITEZ D'EXPOSER LES CÂBLES AUX REBORDS DE TÔLES OU À D'AUTRES OBJETS COUPANTS.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. CONDUCTEURS D'ALIMENTATION DE 90 °C MINIMUM. L'INSTALLATION REQUIERT UNE BONNE CONNAISSANCE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DES LUMINAIRES FLUORESCENTS. NE TENTEZ PAS D'INSTALLER LE PRODUIT SI VOUS N'ÊTES PAS QUALIFIÉ. COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: UTILISEZ TOUJOURS UNE LAMPE DONT LA PUISSANCE ET LE TYPE CORRESPONDENT AUX SPÉCFICIATIONS FOURNIES AVEC LE LUMINAIRE. LE NON-RESPECT DE CETTE INSTRUCTION ANNULERA LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT: CE LUMINAIRE EST DESTINÉ À ÊTRE RACCORDÉ À UNE BOÎTE DE RACCORDEMENT CORRECTEMENT INSTALLÉE ET MISE À LA TERRE HOMOLOGUÉE UL (NON FOURNIE). IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE DU BÂTIMENT EN VIGUEUR LOCALEMENT.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE BLESSURE. CERTAINES PIÈCES MÉTALLIQUES DU LUMINAIRE PEUVENT COMPORTER DES REBORDS COUPANTS. POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE DE COUPURE OU D'ÉRAFLURE, PORTEZ DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DES PIÈCES. COMPTEZ LE NOMBRE DE PETITES PIÈCES ET DÉTRUISEZ LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE. CES DERNIERS PEUVENT S'AVÉRER DANGEREUX POUR LES ENFANTS.

KOJIN décline toute responsabilité en cas de réclamation faisant suite à une installation ou une manipulation incorrecte ou négligente de ce produit. Cet équipement doit être installé par une personne qualifiée qui connaît les composantes et le fonctionnement de ce produit, ainsi que les risques associés.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT: AVANT DE RACCORDER LE LUMINAIRE À LA SOURCE D'ALIMENTATION, COUPEZ L'ALIMENTATION AU NIVEAU D'UN FUSIBLE OU DU BOÎTIER DE DISJONCTEURS. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET POUR VEILLER À CE QUE LA LAMPE S'ALLUME COMME IL FAUT.

1) **ENLEVEZ LES PIÈCES ET LES COMPOSANTS DE LEURS EMBALLAGES**. Vérifiez que les pièces sont bien toutes incluses. Enlevez le film protecteur des réflecteurs Nano.

2) **LE CHEMIN LUMINEUX ENCASTRÉ PEUVENT ÊTRE MONTÉS EN SURFACE, SUR UN PIED OU ACCROCHÉS À UNE CHAÎNE** (non inclus). Le chemin lumineux encastré peut également être monté dans un panneau de plafond en « T ». Le montage devrait être bien ajusté et ne pas nécessiter de dispositif de fixation. Ouvrez la grille de la lampe en tirant doucement sur les barres de celle-ci. La grille devrait s'ouvrir et rester attachée à la lampe par le biais des attaches de sécurité.